Вопрос по выбору

Исследование удельного заряда электрона 2 способами:

«Закон трех вторых». Метод магнетрона

Цель работы: определение удельного заряда электрона на основе «закона трех вторых» [1] и методом магнетрона [2].

метод 3/2 [1]

Оборудование: радиолампа с цилиндрическим анодом, мульлиметр-амперметр, стабилизированные источники постоянного тока и постоянного напряжения.

1. Теоретическая справка [1]

Закон степени трёх вторых (закон Чайлда, закон Чайлда-Ленгмюра, закон Чайлда-Ленгмюра-Богуславского) — в электровакуумной технике задаёт квазистатическую вольтамперную характеристику идеального вакуумного диода — зависимость тока анода от напряжения между его катодом и анодом — в режиме пространственного заряда.

$$I \sim V^{3/2}$$

В работе исследуется зависимости прямого тока, проходящего через вакуумный диод, в зависимости от напряжения на нем, а именно та часть вольт-амперной характеристики, в которой электронное облако существенно влияет на распределение электрического поля между катодом и анодом.






Рис. 1. Схема расположения электродов в диоде

Распределение потенциала по радиусу внутри диода определяется уравнением Пуассона в цилиндрических координатах:

$$\Delta V = \frac{d^2V}{dr^2} + \frac{1}{r} + \frac{dV}{dr} = -\frac{\rho(r)}{\epsilon_0}$$

При этом плотность заряда $\rho(r)$ связана с текущим через слой диода толщины l током I формулой $I=-2\pi r \rho(r)v(r)l$. При этом из закона сохранения энергии мы легко находим скорость v(r) электронов , прошедших через разность потенциалов V(r): $\frac{mv^2}{2}=eV(r)$. Отсюда мы получаем уравнение

$$r\frac{d^2V}{dr^2} + \frac{dV}{dr} = \frac{I}{2\pi\epsilon_0}\sqrt{\frac{m}{2eV}} \tag{1}$$

Однако, в дифференциальном уравнении 2-ого порядка относительно V(r) нам неизвестен ток I, зависящий от V. Для доопределения уравнения будем полагать:

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{r=r_{b}} = 0 \tag{2}$$

Наше предположение означает что вблизи катода пространственный заряд электронов полностью экранирует поле анодной разности потенциалов.

Уравнение (1) является нелинейным. Попробуем найти некое частное решение, где $V_a = V_{a0}$, при котором ток $I = I_0$. Тогда выражения

$$I = I_o \left(\frac{V_a}{Va0}\right)^{3/2}, \qquad V(r) = V_{a0}(r)\frac{V_a}{V_{a0}}$$

являются решением уравнения (1), что проверяется подстановкой. В общем виде решение записывается в виде

$$I = \frac{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 l}{9} \sqrt{\frac{e}{m}} \frac{1}{r_a \beta^2} V^{3/2} \tag{3}$$

Это и есть так называемый «закон трех вторых» – ток в вакуумном диоде пропорционален напряжению на нем в степени 3/2. Он справедлив при любой геометрии электродов, если ток не слишком велик (т.е. пока выполнено условие (2)).

Так как нам нужно найти удельный заряд электрона, выпишем в явном виде его из уравнения (3):

$$\frac{e}{m} = \frac{81r_a^2 \beta^4}{128\pi^2 \epsilon_0^2 l^2} \cdot \frac{I^2}{V^3} = k \cdot \frac{I^2}{V^3} \tag{4}$$

Таким образом, удельный заряд электрона определяется из отношения квадрата тока к кубу напряжения, умноженный на коэффициент, зависящий от параметров установки.




Рис. 2. Схема экспериментальной установки


В работе используется диод 2Ц2С с косвенным накалом. Радиус его катода $r_k=0.9$ мм, радиус анода $r_a=9.5$ мм, коэффициент $\beta^2=0.98$, длина слоя центральной части катода, покрытой оксидным слоем l=9 мм.

Для подогрева катода и анода используются стабилизированные источники постоянного тока и напряжения. В цепь накала включено предохранительное напряжение R. Анодное напряжение измеряется вольтметром источника питания, анодный ток — многопредельным мультиметром GDM-8245.


2. Ход работы [1]

Измерения проводим для токов накала $I_n = [1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5]$.

Построим графики зависимости анодного тока от напряжения для всех токов накала, меняя напряжение в пределах от 0,5 B до 110 B. Тем самым проходя все возможные значения в возможном диапазоне.



Из теории известно, что «закон трех вторых» верен только на некотором участке вольтамперной характеристики. Из формулы (4) и физического смысла понятно, что отношение $\frac{I^2}{V^3}$ должно быть постоянным (ведь оно пропорционально фундаментальной константе).





Построим графики для выбранных точек. Получим линейные графики зависимости I от $V^{3/2}$.


Закон 3/2 выполняется только при средних токах, когда мы находимся примерно на линейном участке BAX. ри мал наени тока накала, у нас все точки сконцентрированы либо уже в зоне насыщения, либо в в области маленьких анодных токов. Поэтому нормально построить зависимость нет возможности.


Оставим только гарфики для случаев $I_n=1.2,\,1.3,\,1.4,\,1.5$.

Вольт-амперная характеристика для $I_{\text{накала}} = 1, 2$ A













Вольт-амперная характеристика для $I_{\text{накала}} = 1,4$ А





Вольт-амперная характеристика для $I_{\text{накала}} = 1,5$ А





Теперь вычислим искомое значение удельного заряда электрона.

| N | Ток накала I_n , А | коэф, мк ${ m A/B^{3/2}}$ | Погрешность, Кл/кг | $e/m\cdot 10^{11},$ Кл/кг | $\sigma \cdot 10^{11},\mathrm{K}\pi/\mathrm{k}\Gamma$ |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1 | 1,2 | 15,248 | $0,\!249$ | 1,756 | 0,057 |
| 2 | 1,3 | 15,237 | 0,343 | 1,753 | 0,079 |
| 3 | 1,4 | 15,238 | 0,234 | 1,753 | 0,054 |
| 4 | 1,5 | 13,286 | 0,171 | 1,333 | 0,034 |

Метод магнетрона [2]

Оборудование: Электронно-лучевая трубка и блок питания к ней, источник постоянного тока, соленоид, электростатический вольтметр, милливеберметр, ключи.

3. Описание установки. [2]




Рис. 1: Схема установки.

Два крайних цилиндра изолированы от среднего небольшими зазорами и используются для устранения краевых эффектов на торцах среднего цилиндра, ток с которого используется при измерениях. В качестве катода используется тонкая вольфрамовая проволока.

Катод разогревается переменным током, отбираемым от стабилизированного источника питания.

С этого же источника на анод лампы подается напряжение, регулируемое с помощью потенциометра и измеряемое вольтметром.

Индукция магнитного поля в соленоиде рассчитывается по току I_m , протекающему через обмотку соленоида. Коэффициент пропорциональности между ними указан в установке.

Лампа закреплена в соленоиде. Магнитное поле в соленоиде создается постоянным током, сила которого регулируется ручками источника питания и измеряется амперметром.

4. Теоретическая справка [2]

В настоящей работе отношение e/m для электрона определяется с по- мощью метода, получившего название «метод магнетрона». Это название связано с тем, что применяемая в работе конфигурация электрического и магнитного полей напоминает конфигурацию полей в магнетронах — генераторах электромагнитных колебаний сверхвысоких частот.

Здесь удельный заряд электрона определяется по формуле

$$\frac{e}{m_e} = \frac{8V_a}{B_{kr}^2 r_a^2},$$

Формула позволяет вычислять e/m, если при заданном Va найдено такое значение магнитного поля (или, наоборот, при заданном B такое значение Va), при котором электроны перестают попадать на анод.





Рис. 4. Зависимость анодною тока от индукции магнитного поля в соленоиде


До сих пор мы рассматривали идеальный случай, когда при $B < B_{kr}$ все электроны без исключения попадают на анод, а при $B > B_{kr}$ все они возвращаются на катод, не достигнув анода. Анодный ток I_a с увеличением магнитного поля изменялся бы при этом так, как это изображено на рис. 4 штриховой линией.


5. Ход работы [2]


Снимем зависимость анодного тока I_a от индукции магнитного поля в соленоиде (от тока I_m через соленоид). В области резкого изменения тока точки должны лежать чаще. Снимем значения для значений напряжений $V_a=[70,\,76,\,80,\,90,\,96,\,100,\,110,\,116,\,120]$.


Построим графики.


























Рис. 2: график зависимости B_{kr}^2 от V_a .

удельный заряд
$$e/m10^{-11}/$$
 погрешность, $10^{-11}/$ 1,791 0,213

Таблица 1: Результат

6. Вывод [1] и [2]

Табличное значение удельного заряда электрона равно $1,758\cdot 10^{11} {\rm K} {\rm I/kr}$. Под него хорошо подходит результат, полученный в методе «3/2» при токе накала $I_n=1,5{\rm A}$:

$$\frac{e}{m} = (1,756 \pm 0,057) \cdot 10^{11} \mathrm{K}$$
л/кг

Как мы видим, данный метод позволяет определить удельный заряд электрона с точностью до порядка величины ($\simeq 10^{11} {\rm K}{\rm n/kr}$).

Метод магнетрона оказался менее точным, погршносоть на 1 порядок больше чем у метода 3/2 :

$$\frac{e}{m} = (1,791 \pm 0,213) \cdot 10^{11} \text{K} \text{л/к} \text{г}$$